



## Umwelt freundlich – angenehmer Lemonfrischduft – äußerst Material schonend

Milder Unterhaltsreiniger, frei von Salz- und Phosphorsäure. Reinigt schonend im gesamten Nass- und Sanitärbereich und verhindert bei regelmäßigem Einsatz den Neuanatz von Kalkseifen- und Härterrückstände. Sehr umweltfreundlich.

### Anwendungsbereich

Großflächen, Fliesen, Kacheln, Badewannen, Duschräume, Waschbecken, Saunen, Toiletten, Schwimmbassins, sanitäre Anlagen, Fußböden, Wände, lackierte Flächen, Kunststoffe, Metall und Glas. **KristalinPhore Natura** löst Kalk, Rost, Urinstein, verhärtete Fäkalienablagerungen, tierische, pflanzliche und synthetische Fette.

### Hinweise für die Verarbeitung

Schwimmbäder, Kachelwände, Fliesenböden werden am besten mit vorbereiteter Lösung 1:10 (bei Erstreinigung oder starker Verschmutzung bis 1:5) gereinigt oder mit Spritzapparat angespritzt und nach gewaschen.

Emaile-Badewannen und Becken nur mit vorbereiteter Lösung säubern und nachspülen. Kunststoff-Badewannen, Fayencebecken, Ölfarbenwände in gleicher Weise reinigen oder anspritzen und gut nach waschen.



Abortbecken möglichst am Abend etwa ½ Glas **KristalinPhore Natura** in Becken und Geruchsverschluss verteilen, morgens kurz nachbürsten und spülen. Bettschüsseln, Urinflaschen im Eimer mit vorbereiteter Lösung 10-15 Minuten der **Kristalin**-Einwirkung aussetzen, nachbürsten, spülen. Geräte sind desinfiziert! Trink- und Zahnputzgläser in gleicher Weise behandeln. Die Rückstände der Zahncreme lösen sich gut. Bei der Reinigung von lackierten Möbeln, Türen und Fensterrahmen dem Reinigungswasser je 1-2 Teelöffel Kristalin Neu zusetzen, in üblicher Weise reinigen.

### Kennwerte:

Dichte : ca. 1 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)  
pH-Wert : > 1 (als Konzentrat)  
Wassergefährdungsklasse : 1 (Anhang 2, VwVwS, als Konzentrat)

**Inhaltsstoffe:** Tenside < 5%, Zitronensäure, Glykol, Hilfsstoffe.

### Kennzeichnung (CLP):



GHS07



# SILCON



## *KristalinPhore Natura*



techn. Merkblatt

**Verursacht Hautreizungen.**

**Verursacht schwere Augenreizung.**

**Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.**

**Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.**

**Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.**

**BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/... waschen.**

**BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.**

### **Gewährleistung und Beratung:**

Eine Gewährleistung kann mit den obigen Ausführungen nicht übernommen werden. Unsere Anwendungsvorschläge beziehen sich auf übliche Betriebsbedingungen. Bitte fordern Sie ein Sicherheitsdatenblatt an. Sollten besondere Probleme vorliegen, berät Sie unser anwendungstechnischer Dienst gern an Ort und Stelle.

# SILCON